Schutzvermerk
ISO 16016 beachten





Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktesStahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFB größer FFH (z. B. 2:1).

Die Mitteldichtung im Wechselprofil 102.316 muss im oberen Bereich (Wechsel am Fluegel) entfernt sein!



Schnitt B-B

Senk-Blechschraube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)

Bitte verwenden Sie das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200.

Bauseits mit 15 x 18,5 unten links / rechts unterfüttern. Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mitmax. 300 mm Abstand einsetzen.

entfernen

Schnitt A-A

Maß M
FF Ø

Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name
a		Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	01.03.17	SAS

	Datum	Name
gez.	17.01.13	S.Samadzada
gepr.		

HAUTAU
HAUTAU GmbH
Postf.1151 31689 Helpsen

Montageanleitung TNDO 223 URZ RD

Profilsystem VEKA SOFTLINE AD 82

.

50

Zchng.-Nr. 235552_a_Z01 | Rev. a | Format A3

Artikelcode 235552 | Klasse U47