ATRIUM® Alu-HKS 160 S D GB

Zusatzanleitung für Schema C

Additional instructions for scheme C

HINWEIS:

Dieses Dokument ist nur gültig in Verbindung mit der Montageanleitung **ATRIUM Alu-HKS® 160 S**, Artikelcode: 232783.

In dieser Anleitung werden nur die vom oben genannten Dokument abweichenden Arbeitsschritte beschrieben.

Die Abbildungen beziehen sich auf Anordnungen mit Schema C, bei denen der Stulpflügel nach links öffnet. Die Beschlagteile und Maße sind gespiegelt anzuordnen bzw. anzuwenden, wenn der Stulpflügel nach rechts öffnet.

Alle Maße dieser Anleitung in mm.


NOTE:

This document is only valid in combination with mounting instructions **ATRIUM Alu-HKS® 160 S**, article code 233596.

In these instructions only the working steps will be described, which diverge from the document mentioned above.

The figures refer to arrangements with scheme C, where the lock facing sash opens to the left. If the lock facing sash opens to the right, the fitting parts and measures have to be positioned/applied mirrored.

All measurements in these instructions are indicated in mm.



Stulpflügel
Lock facing sash

Inhaltsverzeichnis

Seite

Zentralverschluss: Stulpflügel D10 2
Zentralverschluss: Stulpflügel D6 3
Montage am Blendrahmen 4

Contents

page

Central locking: lock facing sash D10 2
Central locking: lock facing sash D6 3
Mounting at frame 4


Zentralverschluss: Stulpflügel D10
Central locking: lock facing sash D10

Montage

- Zentralverschluss am Stulpflügel montieren.
  Details siehe Hauptanleitung "Montage Zentralverschluss"

Mounting sequence

- Mount central locking at the lock facing sash.
  for Details, refer to main instructions "Installation of central locking"



Zentralverschluss: Stulpflügel D6
Central locking: lock facing sash D6


Montage

- Zentralverschluss am Stulpflügel montieren.
  Details siehe Hauptanleitung "Montage Zentralverschluss"

Mounting sequence

- Mount central locking at the lock facing sash.
  for Details, refer to main instructions "Installation of central locking"

D6



Montage am Blendrahmen
Mounting at frame

Montage Schließ- und Steuerplatten


A Schließplatten ⑬ anschrauben.


B Steuerplatten ⑮ anschrauben.

Mounting of strikers and tilt lock bearings


A Fix strikers ⑬.

B Fix tilt lock bearings ⑮.





Maße bei X = 6 mm bzw. X = 5 mm
Measures in case of X = 6 mm or X = 5 mm



1) FH ≥ 1800 ➔ 3) entfällt
2) FB ≥ 1280

HAUTAU GmbH · Postfach 1151 · D 31689 Helpsen
Fon +495724/393-0 · Fax -125 · Info@HAUTAU.de · www.HAUTAU.de