



Bohrlehre erforderlich

Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFH größer FFH (z. B. 2:1).

Rasthaken entfernen

Optionale Armierung 670301 (Alu) zu 229135 standard

Senk-Blechschaube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)

Um die Ecken frei machen

Komriband BG1 5 mm x 12 mm einseitig selbstklebend unten quer sowie seitlich bis Unterkante Drhlager
Rasthaken entfernen
Bauseits mit Aluplast-Artikel 670301 (Alu) unten links / rechts unterfütern.
Unterfüterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name
b		Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	010317	SAS
a		Amierung 229029 und Abstützteil 267301 geändert	05.01.16	SAS

Datum	Name
gez. 25.03.14	S.Samadzada
gepr.	

Montageanleitung TND0 229 URZ Profilsystem Aluplast ideal 7000			
50	Zchnng-Nr. 245221_b_Z01	Rev. b	Format A3
	Artikelcode 245221	Klasse U47	

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222222 (Montageanleitung - allgemeiner Teil).
Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200.