



Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 rund.

- Bauseits 5 x 46 mm unten links / rechts unterfüttern. Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.
- Kompriband BG1 5mm x 12mm einseitig selbstklebend unten quer sowie seitlich bis Unterkante Drehlager

				☉ Datum	Name	Montageanleitung TND0228 URZ RD			
				gez. 02.10.13	S.Samadzada	Profilsystem Profine 76 AD			
				gepr.		KBE, Kömmerling, Trocal			
						50	Zchng.-Nr.	Rev.	Format
							244018_a_Z01	a	A3
a	Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	0103.17	SAS	HAUTAU GmbH Postf.1151 31689 Helpsen		Artikelcode	244018	Klasse	U47
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name					