Schutzvermerk
ISO 16016 beachten







Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFB größer FFH (z. B. 2:1).




B-B
Senk-Blechschraube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234(Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

| Index | Ä-Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| a | | Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert | 01.03.17 | SAS |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gez. | 15.04.10 | P.Schröder |
| gepr. | 15.04.10 | S.Samadzada |

HAUTAU
HAUTAU GmbH
Postf.1151 31689 Helpsen

# Montageanleitung T201 URZ RD

Profilsystem Rehau Brillant Design

50

| Zchng.-Nr. | Rev. | Format |
|---|---|---|
| 222228_a_Z01 | a | A3 |
| Artikelcode 222228 | Klasse U47 | |