


Schutzvermerk
ISO 16016 beachten





Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFB größer FFH (z. B. 2:1).



Senk-Blechschraube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)

Wechsel-Profil Nr.	Beutelzubehör Nr.
239130	196226 weiß / 196229 schwraz
140069	211513 weiß / 211516 schwarz

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name
a		Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	01.03.17	SAS

	Datum	Name
gez.	15.04.10	P.Schröder
gepr.	15.04.10	S.Samadzada

HAUTAU
HAUTAU GmbH
Postf.1151 31689 Helpsen

Montageanleitung T204 URZ RD

Profilsystem Aluplast i 4000 / I 4000 Rundline

50

Zchng.-Nr. 222252_a_Z01 | Rev. a | Format A3

Artikelcode 222252 | Klasse U47