



Schutzvermerk
ISO 16016 beachten








Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFB größer FFH (z. B. 2:1).



Senk-Blechschraube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)



Bauseits
unten links / rechts unterfüttern.
Unterfütterung jeweils unterhalb
der Verschlusszapfen bzw.
Verschraubung des Wechselprofils
mitmax. 300 mm Abstand einsetzen.

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222222 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200.

Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name
a		Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	01.03.17	SAS

	Datum	Name
gez.	15.04.10	S.Samadzada
gepr.		

HAUTAU
HAUTAU GmbH
Postf.1151 31689 Helpsen

Montageanleitung T210 URZ

Profilsystem Salamander Streamline 76

50

Zchng.-Nr. 222285_a_Z01 | Rev. a | Format A3

Artikelcode 222285 | Klasse U47