HAUTAU

ATRIUM® HKS 200

HKS 200 Z
HKS 160/100 S

D
NL

ATRIUM® HKS comfort

Zusatzanleitung – einbruchhemmende Ausführung
Aanvullende handleiding - inbreker-resistente versie

SKG® **tauglich**
geschikt


Voraussetzungen	Voorwaarden
- Profil muss SKG-zertifiziert sein**	- Profiel moet SKG** gecertificeerd zijn
- HKS-Standard-Montageanleitung	- HKS- Standaard montage-instructies
- Merkmale A ... D	- Functies A ... D

Übersicht der SKG-relevanten Beschlagteile
Overzicht van SKG relevante montage delen

A	***SKG**-Clip am Getriebe***	*SKG**-clip op de koppeling*
B	***abschließbarer Griff***	*afsluitbare greep*
C	***Aufbohrschutz***	*Door boor beveiliging*
D	***Sicherheitsschließplatten***	*Beveiligings klemmen platen*

A

Artikel-Nr./*Bestelnummer:*
239489



B


HKS 200 Z

HKS 160/100 S
HKS comfort


AG-Griff
AG-greep



EG-Griff
EG-greep




EG-Griff
EG-greep




C

HKS 200 Z




HKS 160/100 S
HKS comfort



D

Riegelstellen
Vergrendelingspunten

Sicherheitsschließplatten
Beveiligings klemmen platen



durch Stahlarmierung
door staal versterking