ATRIUM Alu-HKS® 200 Z (D) (GB)

Zusatzanleitung für
FH > 2180 mm
FB > 1680 mm

Additional instructions
for FH > 2180 mm
for FB > 1680 mm

HINWEIS:

Dieses Dokument ist nur gültig in Verbindung mit der Montageanleitung **ATRIUM Alu-HKS® 200 Z**, Artikelcode: 232777.

In dieser Anleitung werden nur die vom oben genannten Dokument abweichenden Arbeitsschritte beschrieben.

Die Abbildungen beziehen sich auf HAUTAU-Ausführung Links (nach DIN EN 12519 Rechts). Die Maße sind entsprechend anzuwenden, wenn es sich um HAUTAU-Ausführungen Rechts (nach DIN EN 12519 Links) handelt.

Alle Maße dieser Anleitung in mm.

NOTE:

This document is only valid in combination with mounting instructions **ATRIUM Alu-HKS® 200 Z**, article code 233590.


In these instructions only the working steps will be described, which diverge from the document mentioned above.


The figures refer to HAUTAU version Left (according to DIN EN 12519 Right). In case of HAUTAU versions Right (according to DIN EN 12519 Left) measures have to be applied correspondingly.

All measurements in these instructions are indicated in mm.

**** HAUTAU-Ausführung Links = DIN EN 12519 Rechts (nach rechts öffnend)***

** HAUTAU version Left = DIN EN 12519 Right (right-opening)*





**** HAUTAU-Ausführung Rechts = DIN EN 12519 Links (nach links öffnend)***

** HAUTAU version Right = DIN EN 12519 Left (left-opening)*

Vorbereiten Zentralverschluss


A Zusätzliche Schließzapfen 56/56a vorbereiten.

Preparation of central locking

A Prepare additional locking pins 56/56a.

Abzugsmaße bei Flügelaufschlag FA=6 mm bzw. FA=5 mm

Subtraction measures in case of sash overrebate FA=6 mm or FA=5 mm



Montage zusätzliche Schließplatten
Mounting of additional strikers


Montage am Blendrahmen

A Zusätzliche Schließplatten ⑬ befestigen.

Mounting at frame

A Fix additional strikers ⑬.

Abzugsmaße bei Flügelaufschlag FA = 6 mm bzw. FA=5 mm.
Substraction measures in case of sash overrebate FA = 6 mm or FA=5 mm.



FA	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
6	$\frac{FB - 611}{2}$	$\frac{FB}{4} + 163$	$\frac{G1}{2} - 134$	$\frac{FB}{4} + 129$	$\frac{FB - 611}{2}$	$\frac{FH - 524}{3}$	$\frac{FH - 524}{3} + 70$
5	$\frac{FB - 609}{2}$	$\frac{FB}{4} + 163{,}5$	$\frac{G1}{2} - 133{,}5$	$\frac{FB}{4} + 129{,}5$	$\frac{FB - 609}{2}$	$\frac{FH - 522}{3}$	$\frac{FH - 522}{3} + 70$

HAUTAU GmbH · Postfach 1151 · D 31689 Helpsen
Fon +495724/393-0 · Fax -125 · Info@HAUTAU.de · www.HAUTAU.de